

FÖDÉMSZERKEZETEK KIALAKÍTÁSA

PKE KOSZORÚELEMÉK

A födémperemek zsaluzására és hőszigetelésére használjuk. Beépítésükre monolit födém esetén a falegyen és a födém zsaluzatának elkészítése után kerül sor:

Gerendás födém esetén a gerendaátlvány (stolica) elkészülte és az előregyártott gerendák, födém-béltestek elhelyezése, végleges beállítása után építjük be a koszorúelemeket.

Pallós födémek esetén a koszorúelemeket ugyancsak a pallók végleges elhelyezése és beállítása után falazzuk körbe. A födém kibetonozása előtt a koszorúelemeket rögzíteni kell kiborulás ellen megtámasztással, vagy huzalozással a koszorúvasakhoz hátrakötve.

Épületsarkok kialakításakor az egyik koszorúelem végéről a hőszigetelő anyagot elemvastagságnyi sávban – az összefalazhatóság érdekében – el kell távolítani.

