

POLCOK, PULTOK ÉPÍTÉSE

- Az elemeket mindig rögzíteni kell a mögötte álló falhoz. Az YTONG elem felső felületébe a horonyhúzó segítségével egy hornyot kell húzni. A meglévő falba a horony magasságában be kell fúrni vagy ütni egy Ø8 - Ø10-es 20-30 cm-es betonacél tuskét. Ezután kell felhordani a felületekre a habarcsot.

Az YTONG elem fallal érintkező függőleges felületét ugyancsak be kell kenni habarccsal, és úgy kell a falhoz illeszteni. Az elemek rögzíthetők derékszögben meghajlított furatokkal ellátott lapos acéllal is, amely a vízszintes és a függőleges felületekhez szegezéssel kapcsolódik.

- Ha a bútor nem egy meglévő fal elé épül, mégis hátulról zárt kell legyen, akkor a sorokat mindig kötésbe kell falazni. A kötést a sarkoknál is biztosítani kell.
- Bármilyen munkalap és polc felrögzíthető az YTONG elemekre pórusbetonhoz alkalmas dübelekkel. A munka-

lapok és a polcok kialakíthatók YTONG elemekből is. Ebben az esetben a munkalapokat és a polcokat habarccsal kell rögzíteni a falazat tetejére, majd burkolattal, vagy más felületképzéssel kell ellátni.

- Ajtók felszerelésekor az YTONG oldalfalakba pórusbetonhoz alkalmas dübelekkel lehet felrögzíteni az ajtók pántjait.

